

## ERSATZ ROLLEN für AB CIRCLE PRO



Beim AB Circle Pro kann es vorkommen, dass sich die Rollen mit der Zeit abnützen. Das sind meist normale Verschleisserscheinungen und lassen sich durch den Austausch der Rollen leicht beheben, und Sie können wieder unbeschwert in kurzer Zeit mit Freude Ihr Fitnessprogramm fortsetzen!

### Tipps zum Tausch der Rollen:

- 1) Verwenden Sie den beigepackten Gabelschlüssel und Inbus-Schlüssel
- 2) Stellen Sie den Ab Circle vertikal auf, damit Sie die Rolle, die sich unter der Knieschale befindet gut erreichen können.
- 3) Öffnen Sie die Mutter der Schraube und entfernen Sie die Schraube und dann die Rolle.
- 4) Achten Sie auf die richtige Reihenfolge der Beilagscheiben beim ab/an montieren der Schraube
- 5) Platzieren Sie die neue Rolle, stecken Sie die Schraube wieder ein und befestigen sie die Mutter ( Mutter / Beilagscheibe - Rolle - Beilagscheibe / Schraubenkopf mit Inbus )
- 6) Falls notwendig wechseln Sie auch die zweite Rolle unterhalb der zweiten Knieschale.

Vergessen Sie nicht die graue Plastiklauffläche der Rolle von Zeit zu Zeit mit Seifenwasser zu reinigen.

© 2010 easywalker Europe AG

**Infos zum Produkt und Gebrauchsanleitung finden sie unter [www.abcircle.de](http://www.abcircle.de)**